
NEW! 光る靴ひも



いつものスニーカーに簡単に取り付けられます



①②差し込み口
ここへ靴ひもを差し込みます。

③ロック
つまみをLOCKへ回すと靴ひもが固定されます。

④スイッチ

点滅パターンを切り替えることができます。

- ・1回押すと常時点灯
- ・2回押すと高速点滅
- ・3回押すと低速点滅
- ・4回押すと点滅停止



夜間のペットの散歩にも



使い方いろいろ

- ・自転車に巻きつけて夜間走行
- ・リュックにも簡単に装着
- ・首や腕につけてイベントやパーティーへ
などなど...



- <仕様>
- サイズ：本体：W58×H30×D20mm、ひも：820mm
 - 重量：42g
 - 電源：リチウム電池CR2016（内蔵）
 - セット内容：本体×2個、ひも×2本
 - 取扱説明書：なし
 - 保証書：なし
